

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
www.warte-home.ru

Гарантийные обязательства на продукцию WARTE распространяются в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки при отсутствии нарушения настоящих Условий.

Заполнить при продаже в присутствии покупателя

Модель :

Серийный номер :

Дата продажи : «.....».....202.....года

Контактный телефон продавца:

Название и город компании продавца:

Проверил и продал:



Печать продавца и подпись

Подпись Покупателя

Исправное оборудование в полном комплекте получено.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

1 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	2 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	3 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
Модель :	Модель :	Модель :
С/номер :	С/номер :	С/номер :
Дата Ремонта.....	Дата Ремонта.....	Дата Ремонта.....
Контакт сервиса	Контакт сервиса	Контакт сервиса


Инструкция к вызывной панели видеодомофона WARTE-DP-01 и WARTE-DP-02



	WARTE-DP-01 800 tvl PAL	WARTE-DP-02 1000 tvl PAL
Сенсор	1/3"CMOS	
Разрешение	800 твл	1 000 твл
Угол обзора	90 градусов	120 градусов
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)	
Объектив	2,7 мм	
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом	
Подключение	4-х проводное	
Питание	12 Вольт от домофона	
Максимальное потребление тока	1,5 Вт (при вкл. ИК)	
Рабочая температура	-40...+50С	


Вызывная панель WARTE обладает высокой детализацией изображения и широким углом обзора, что обеспечивает максимально высокий уровень информированности и, следовательно, безопасности.

WARTE-DP-01 и WARTE-DP-02 поддерживают режим шумоподавления, обеспечивающий корректность работы вызывной панели в условиях сильного шума и ветра. Функция работает только с видеодомофонами поддерживающим такую функцию, например WARTE-DM7-02M PAL. С другими видеодомофонами вызывная панель работает в обычном режиме.




Установка и эксплуатация


Монтаж с угловым кронштейном



Накладной монтаж



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОБЛЮДАЙТЕ:

- не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- наиболее эффективное расположение вызывной панели - на уровне глаз посетителя.
- не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- при установке избегайте статического напряжения и неверного подключения (подключение делать соблюдая соответствия назначения проводов у вызывной панели и видеодомофона, даже если цвет соединяемых проводов разный)!
- не подключайте устройство к домофону при включенном питании домофона
- при подключении вызывной панели к домофону на очень короткие расстояния, во избежание искажения звука, уменьшите громкость звука динамика и микрофона или увеличьте расстояние.
- если домофон не отображает видео - убедитесь что выбран правильный формат видео и при необходимости переключите на нужный.
- для пользования опций кнопки выхода или считывателя карт (при их наличии), должен быть источник питания 5V (от домофона WARTE или иной вариант).

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции WARTE.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило комфорт и защищенность, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Средний срок службы изделия - 7 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции WARTE, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Просим вас внимательно изучить «Инструкцию по установке и эксплуатации», проверить правильность заполнения гарантийного талона. Полностью заполненный настоящий гарантийный талон дает право на бесплатное сервисное обслуживание приобретенного оборудования в течение гарантийного срока, включая работы по ремонту и обслуживанию и запасных частей. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя и не связанные с неправильной эксплуатацией. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне и чеке покупки или с даты производства, если дата продажи не определена. Контактные данные сервисных центров размещены на сайте www.warte-home.ru. Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем в дополнение к правам потребителей и ни в коей мере их не ограничивают. Устройство принимается в ремонт только при полном описании дефекта и условий его проявления.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате: воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.); наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.); вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установки; попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; имеющий внешний дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, следы вскрытия устройства не авторизованным сервисом WARTE или самостоятельно / нарушения гарантийной пломбы, изменения программного обеспечения устройства); обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах; в случае внесения Покупателем любых изменений в Товаре. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

1 Сведения о ремонте	2 Сведения о ремонте	3 Сведения о ремонте
Дата в ремонт:	Дата в ремонт:	Дата в ремонт:
Неисправность:	Неисправность:	Неисправность:
.....
.....
Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:
.....
.....
Номер ремонта:	Номер ремонта:	Номер ремонта:

Квиток для
сдавшего
в ремонт

Квиток для
сдавшего
в ремонт

Квиток для
сдавшего
в ремонт